

Przed Uruchomieniem

Gratulujemy zakupu Thermomixa TM31

Zanim zaczną się Państwo posługiwać Thermomixem TM31 powinni Państwo wziąć udział w prezentacji przeprowadzonej przez przedstawiciela posiadającego odpowiednie kwalifikacje oraz zapoznać się z zasadami funkcjonowania urządzenia Thermomix TM31.

Przed uruchomieniem

Aby obsługa urządzenia nie stanowiła żadnego kłopotu, Thermomix TM31 należy ustawić w kuchni w jednym, wyznaczonym dla niego miejscu. W celu uniknięcia upadku urządzenia, Thermomix TM31 należy stawiać na czystych, stabilnych i równych powierzchniach. Przed pierwszym użyciem Thermomixa TM31, należy go dokładnie wyczyścić według wskazówek podanych w rozdziale o myciu (str. 36).

Prawidłowe montowanie naczynia miksującego

Przed włożeniem naczynia miksującego należy upewnić się, czy pokrętło obrotów znajduje się w pozycji 1. Naczynie miksujące należy wstawić pionowo uchwytem do przodu i delikatnie docisnąć 2. Naczynie miksujące jest osadzone w sposób prawidłowy, gdy uchwyt znajduje się z przodu, a samo naczynie jest bezpiecznie ustawione w korpusie, co pokazano na zdjęciu 2. Aby prawidłowo zamknąć naczynie należy od góry pionowo docisnąć pokrywę naczynia miksującego 3. Strzałka musi znajdować się nad uchwytem. Następnie należy przekręcać pokrywę zgodnie z ruchem wskazówek zegara do oporu, aż usłyszycie Państwo, że zaskoczyła 4. Po usłyszeniu odgłosu upewnić się, że pokrywę nie da się dalej obrócić. Pokrętło obrotów należy ustawić w położeniu zamkniętej pokrywy. W przeciwnym razie nie będzie można uruchomić urządzenia.